

## 1. Bedienungsanleitung

### Luftrad- Aufstecksatz für Jerg- Rollcontainer

1. Rollcontainer auf ebener Fläche abstellen
2. **Lenkrollen mit Richtungsfeststeller auf Geradeausfahrt einrasten.**
3. Rad- Aufstecksatz (Hohlwelle mit Lagerböcke nach unten) an Wagenrückseite im Bereich Adapterplatten unter den Wagen legen. Zur Montage Rastfixierungen nach außen ziehen und einrasten.
4. Hohlachse auf Adapterplatten an Wagenrückseite aufstecken. (Unterseite Längsträger). Bei Montage Feststellbremse ausrasten. **\*\* Rastfixierung nach Montage einrasten\*\*.**
5. Mit Wagenheber zuerst an Rückseite hochkurbeln. **\*\*Wagenheber unter vorgesehenes Kunststoffprofil stellen\*\*.**
6. Achtung: Während der Wagen aufgebockt ist, und Räder aufgesteckt werden, durch 2. Person Wagen sichern.
7. Zum Einstecken der Luftradachse den Rastbolzen anheben und die Radachse bis **vor 1. Rille** einschieben (breite Spur) bzw. **vor 2. Rille** einschieben (schmale Spur) und Rastbolzen loslassen. Achse bis zur Rille schieben und anschließend Radachse drehen bis Rastbolzen **vollständig einrastet**. Anschließend Wagen ablassen. **\*\* Alle Rastbolzen prüfen auf vollständige Einrastung\*\***
8. **Achtung: Jeder Wagen 1xLosrad (Sterngriff) und 1xFestrad montieren. (Kurvenfahrt)**
9. Wagenheber unter Kunststoffleiste an Adapteraufnahme stellen (Lenkrad) und anheben.
10. Beidseitig Federriegel öffnen und Frontrad-Träger in Aufnahme an Unterseite einschieben. Federriegel schließen!
11. Wagen ablassen.  
Demontage in umgekehrter Reihenfolge. Deichsel aufstecken.

**Achtung: Nie an Rückseite aufbocken wenn Front-Rad montiert ist. (Kippgefahr)**

**Pflege/Wartung: Nach einem Einsatz mit Verschmutzungen Hohlachse, Achsen, Rastbolzen mit sauberem Lappen reinigen und mit Sprühöl HHS 2000 (Wüth) o.Ä. schmieren. Gängigkeit der Teile prüfen! Schmiernippel an Lenk- und Losrad schmieren!**



