

# 1. Bedienungsanleitung

## Anbringen vom Schienenaufsteck-Modul.

1. Lenkrollen mit Richtungsfeststeller auf Geradeausfahrt einrasten.
2. Rad-Aufstecksatz (Hohlwelle mit Lagerböcke ohne Spurkranzräder) vorne und hinten zwischen die Laufräder in Montagerichtung ablegen (Achse mit Feststellbremse an Rückseite (Bremsseite). Achtung: **Vor dem Aufstecken Rastbolzen in Aus-Rastposition bringen.**
3. Rad- Aufstecksatz (Hohlwelle mit Lagerböcke) auf Adapterplatten an Wagenrückseite aufstecken. (Unterseite Längsträger). **Rastbolzen vollständig einrasten!! ( Zur einfacheren Montage Rastbolzen für Bremse in Raststellung bringen)**
4. Rad- Aufstecksatz (Hohlwelle mit Lagerböcke) auf Adapterplatten an Wagenvorderseite aufstecken. **Rastbolzen vollständig einrasten lassen!**
5. Zum Einstecken der Schienenräder, Wagen mit Wagenheber an vorgesehenen Leisten an Wagenunterseite anheben (1. Achse). Zunächst Rastbolzen anheben und Schienenräder in Hohlachse bis zur 1.Rille einschieben. (DB-Spur1435mm) bzw. zur 2. Rille einschieben (Schmale Spur Straßenbahn 1000mm).Rastbolzen vor der Rille auf Bolzen gleiten lassen. Achse bis zur Rille schieben und anschließend Radachse drehen **bis Rastbolzen vollständig einrastet!** Wagen ablassen.  
**\*\* Alle Rastbolzen prüfen auf vollständige Einrastung\*\***
6. 2. Achse- Ablauf wie 5.
7. Demontage in umgekehrter Reihenfolge
8. **Pflege/Wartung: Nach einem Einsatz mit Verschmutzungen Hohlachse, Achsen, Rastbolzen mit sauberem Lappen reinigen und mit Sprühöl HHS 2000 (Wüth) o.Ä. schmieren. Gängigkeit der Teile prüfen! Schmiernippel an Lenk- und Losrad schmieren!**

